

0. ??????????????. ? ??????
????????????? ????????

1. Если непонятно что происходит, как, например, непонятно откуда включился звук с записи зума, с пульта TV выключаем телевизор



2. Далее открываем дверцы под TV и смотрим на наш Mac mini вживую



3. Выдергиваем провод питания, вот этот верхний возле кнопки включения



4. **Ждем 5 сек, включаем провод обратно, нажимаем на кнопку включения (кратковременно)**

Revision #4

Created 9 August 2024 09:43:56 by Евгений

Updated 9 August 2024 11:13:55 by Евгений