


2. ??????????????, ?????????? ??? ????????????

1. Если после включения вы не увидели заставку с приглашением для ввода пароля или рабочий стол, то сперва нужно проверить какой источник сигнала выбран на TV
2. Для этого на пульте нажимаем кнопку "Домой"



3. На экране видим следующее




4. Листаем влево до выбора источника сигнала "Sources"

5. Если выбран "Mac mini" (там еще в кружочке мелко написано hdmi1), то все правильно.

6. Если нет, то выбираем "Mac mini"

7. Если после этого сигнал не появился и на экране, например, такая картинка



8. Открываем дверцы под TV и смотрим на наш Mac mini вживую



Индикатор включения

9. Возможно Мас выключен, и тогда индикатор не светится, тогда включаем кратковременным нажатием



10. Если индикатор светится а на экране та же картинка "No signal", пробуем нажать и подержать кнопку включения 2 сек.
11. Если ничего не произошло после этого (ждем 10 сек), то выдергиваем провод питания, вот этот верхний возле кнопки включения



12. Ждем 5 сек, включаем провод обратно, нажимаем на кнопку включения (кратковременно)
13. Если не работает, то все плачем (особенно я)

Revision #2

Created 19 February 2024 14:00:36 by Евгений

Updated 9 August 2024 10:31:19 by Евгений