

Teamwork ??????? ? ???????????????? ???????

[Home](#) > [Коллективная Работа](#) > [Teamwork](#) > Работа над Проектами Teamwork в
Оперативном/Автономном Режиме

Работа над Проектами Teamwork в Оперативном/Автономном Режиме

В верхней части Панели Teamwork отображается текущий статус режима работы:

TWOnline.png

Клиентская машина должна работать в оперативном режиме, чтобы использовать следующие функции Teamwork:

- Резервирование
- Отправка и Получение изменений
- Обмен сообщениями

Если машина клиента находится в автономном состоянии, то относящиеся к этим функциям элементы интерфейса становятся недоступны.

Для перехода в Автономный режим выберите в верхнем правом углу Панели Teamwork из выпадающего меню команду "Автономная Работа".

WorkOffline.png

Чтобы вернуться в Оперативный режим, еще раз активируйте эту команду в выпадающем списке.

Revision #1

Created 17 July 2024 08:35:24 by Евгений

Updated 17 July 2024 08:37:56 by Евгений